


Instrukcja montażu


łóżka z pojemnikiem na pościel



 x 1 Klucz imbusowy	(2)  x 16 Śruba do łączenia boków i mocowania stelaża	 x 1 Fizelina tapicerska na spód pojemnika mocowana na rzep	(1)  x 2 Śruba do przymocowania nóg do podnoszonego stelaża	 x 2 Nogi podpierające stelaż pod materac
--	--	--	---	--

Etap 1. Montaż skrzyni,

Założyć boki (A) na śruby w zagłowie (B) oraz szczytcie (C) (Rys. 1), dokręcić śruby mocujące za pomocą załączonego do zestawu klucza imbus,



Etap 2. Montaż dna pojemnika

Po złożeniu skrzyni łóżka, należy przymocować fizeleinowe dno pojemnika na pościel za pomocą przszytych do niego rzepów oraz do rzepów przymocowanych do boków (A) szczytu (C) oraz zagłowania (B).

Etap 3. Montaż otwieranego stelaża do ramy łóżka

Po złożeniu stelaża (osobna instrukcja w opakowaniu stelaża) należy przymocować dwie nogi do jego środkowej belki tak żeby się opierały na dnie pojemnika na pościel, w tym celu należy wkręcić nogi za pomocą dłuższych śrub (1) przez nawiercone otwory w środkowej belce podnoszonego stelaża, nogi powinny być przykręcone +/- 50cm od strony zagłowania (B) i +/- 50cm od szczytu łóżka (C). Po przymocowaniu nóg do stelaża należy przymocować stelaż do boków (A) (Rys.1) za pomocą załączonych śrub (2) oraz klucza imbusowego (po 4 śruby na każdą stronę).

Można położyć materac

Łóżko jest gotowe do użytkowania ;)